


Quick Installation Guide

A330M


Wired headset




A Delivery content · Lieferumfang · Contenu de la boîte · En la caja · Contenuto della confezione




B Connecting · Anschließen · Connecter · Conectar · Collegare



C



D



Busylight (LED ring)

- green, steady: idle
- red: busy / DND active / short press of Busylight key Ⓢ on inline controller

Red MIC indicator

- on: mute
- off: microphone unmuted or phone idle

Snom Technology GmbH
Wittestr. 30 G
13509 Berlin, Deutschland
office.de@snom.com

Snom Technology GmbH
Via Milano 1
20020 Lainate, Italia
office.it@snom.com

Snom Technology GmbH
The Courtyard
High Street
Ascot, Berkshire SL5 7HP, UK
office.uk@snom.com


SnomTechnology GmbH
130, avenue Joseph Kessel
78960 Voisins-le-Bretonneux,
France
office.fr@snom.com

VTech Communications Inc.
Snom Americas
9020 Washington Square Road,
Suite 555
Tigard, OR 97223
Phone support: (339) 227 6160

VTech Technologies Canada Ltd.
Suite 222
13888 Wireless Way
Richmond, B.C. V6V 0A3, Canada
Phone support: (339) 227 6160

Manufacturer:
VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1,
57 Ting Kok Road, Tai Po
HONG KONG

E Inline controller



Connecting the headset

1. **To the inline controller.** The logo on the 3.5 mm jack must face upward. Plug the jack all the way in until the three LEDs on the controller stop blinking.
2. **To a mobile phone, laptop, or other devices.** The logo on the 3.5 mm jack must face upward. The jack may not go all the way in but protrude 1 to 2 mm.

Using the headset with the inline controller

Answering and ending a call

When you get a call, you hear the voice prompt “incoming call” before ringer, and the talk key symbol ☎ flashes.

- Tap  to answer the call. The symbol ☎ turns steady green, the busylight on the headset’s body turns red, and you hear a key tone.
- Tap  again to end the call. The symbol ☎ turns off, and the busylight on the headset’s body turns green.

Adjusting the volume

- Each time you press , you hear a beep. When the volume reaches the maximum level you hear a double beep.
- Each time you press , you hear a beep. When the volume reaches the minimum level you hear a double beep.

Mute and unmute a call

- When you are in a call, tap  to mute your microphone. You hear the voice prompt “muted”, and the mute symbol  on the key and the MIC indicator on the microphone boom turn on.
- Tap  again to unmute your mic. You hear the voice prompt “unmuted”, and the mute symbol  on the key and the MIC indicator on the microphone boom turn off.

Enable and disable DND mode

- When the headset is in idle status, long press the mute key  for 2 seconds to enable DND mode. You hear a double beep, the ringer is turned off, and the following LEDs turn red:
 - busylight LED ring on the loudspeaker,
 - mute indicator on the microphone boom,
 - busylight key Ⓢ on the inline controller.
- Long press  for 2 seconds again to exit DND mode. You hear a double beep, the ringer is turned back on, and the following LEDs turn green or off:
 - green: busylight LED ring on the loudspeaker
 - off: mute indicator on the microphone boom
 - off: busylight key Ⓢ on the inline controller.

Manually turning busylight LED ring on loudspeaker red

- In idle mode, tap the busylight key Ⓢ to turn the LED of the busylight light ring on the loudspeaker red. You hear a key tone.
- Tap Ⓢ again to turn the LED of the busylight light ring on the loudspeaker green. You hear a key tone.

Deactivate call status indication on busylight LED ring

- If you do not want the busylight light LED ring on the loudspeaker to show your call

If you do not know where to dispose the device at the end of its lifespan, contact your municipality, local waste management provider, or vendor.

Cleaning

To clean the device, use an anti-static cloth. Please avoid cleaning liquids as they might damage the surface or internal electronics of the device..

For further information, please see our Service Hub at <https://service.snom.com -> Headsets>

DEUTSCH

Copyright, Markenrechte, Haftungsausschluss

© 2022 Snom Technology GmbH. Alle Rechte reserviert. Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Sicherheit

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt - NICHT FÜR DEN AUSSENBEREICH!
- Installieren Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern, Waschküchen, feuchten Kellerräumen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und gießen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters (Stromschlaggefahr bei Blitzeinschlag ins Netz).
- **Warnung:** Der Hörer enthält einen Magneten und kann kleine gefährliche Objekte wie Nadeln anziehen. Bevor Sie ihn ans Ohr halten, vergewissern Sie sich, dass keine Objekte daran haften.
- **Hinweis:** Wenn das Headset zum ersten Mal mit einem Gerät verbunden wird, kann die Installation des Treibers ein bis drei Minuten dauern.

Normkonformität

CE Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthanforderungen aller relevanten europäischen Richtlinien.

Die eigenmächtige Öffnung des Geräts sowie Änderungen und Modifizierungen am Gerät führen zum Erlöschen der Herstellergarantie und können darüberhinaus zum Erlöschen der Zulassungen führen.

- **Sicherheit:** IEC 62368-1
- **Ausschlüsse:**
 - USB Typ A (über den Inline Controller)
 - 3,5 mm Klinkenstecker

Entsorgung des Produkts

 Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Ihr Altgerät entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kommune, Ihren örtlichen Müllentsorger oder Ihren Fachhändler.

Reinigung

Benutzen Sie ein antistatisches Tuch. Benutzen Sie kein Wasser und keine Reinigungsflüssigkeiten, da sie die Oberfläche und die Elektronik des Gerätes beschädigen könnten.

Weitere Information finden Sie auf unseren Serviceseiten auf <https://service.snom.com -> Headsets>.

FRANÇAIS

Copyright, Marques Déposées, Non Responsabilité

© 2022 Snom Technology GmbH. Tous droits réservés. Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques déposées par Snom Technology GmbH. Snom se réserve le droit de modifier les fonctionnalités des produits mentionnées dans ce document sans avertissement préalable.

Sécurité

- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement! Ne l'installez pas au dehors!
- N'installez pas l'appareil dans des pièces très humides (par exemple, dans une salle de bain ou un sous-sol humide). N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne versez pas de liquides d'aucune sorte sur ou dans l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil durant les orages, le choc d'un éclair sur les circuits électriques peut provoquer une électrocution.
- **Avertissement:** L'écuteur contient un aimant et pourrait attirer de petits objets dangereux tels que des aiguilles ou des épingles. Assurez-vous avant chaque utilisation que de tels objets ne sont présents.
- Lorsque le casque est connecté à un périphérique pour la première fois, l'installation du pilote peut prendre une à trois minutes.

Conformité au standards

CE Cet appareil est marqué CE et conforme aux standards de sécurité, de santé et environnementaux de tous les directives européennes applicables.

L'ouverture et la modification de l'appareil sans autorisation annule la garantie et peut également annuler la conformité CE. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le personnel d'entretien agréé, votre revendeur ou bien Snom.

- **Sécurité:** IEC 62368-1
- **Connecteurs:**
 - USB Type A (via Inline Controller)
 - prise coaxiale 3,5 mm

Mise au rebut du produit

 Cet appareil est soumis à la Directive 2012/19/EU et ne peut être mis au rebut avec les déchets ménagers normaux. Si vous ne savez pas où mettre au rebut ou faire recycler l'appareil lorsqu'il arrive au terme de son existence, contactez votre municipalité, la société locale en charge de la gestion des déchets ou votre vendeur.

Nettoyage

Utilisez un tissu antistatique. N'utilisez pas de l'eau ou un produit de nettoyage liquide ou solide. Ils peuvent endommager

l'électronique ou les surfaces de l'appareil.

Pour plus des informations consultez notre Service Hub sur notre site <https://service.snom.com -> Headsets>.

ITALIANO

Copyright, Marchi registrati, Declinazione di responsabilità

© 2022 Snom Technology GmbH. Tutti i diritti riservati. Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed